

PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ

HAFTADA BİR KEZ JENERATÖRÜ ISININCAYA KADAR (15 DAKİKA) ÇALIŞTIR. !

A. GÜNLÜK KONTROLLER (ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE) :

1. Motorun yağ seviyesini kontrol edin.
2. Motorun su seviyesini kontrol edin.
3. Soğuk havalar başlamadan muhtemel en soğuk hava sıcaklığına göre antifriz ilave edin.
4. Hava filtresini ve göstergesini kontrol edin.
5. Tanktaki mazot miktarını kontrol edin.
6. Yakıt tankı havalandırma deliği açık olmalıdır.
7. Akümülatörü kontrol edin, gerekiyorsa su ilave edin.
8. Akümülatör gözleri gaz çıkış delikleri açık olmalıdır.
9. Jeneratörün çalışması sırasında, yağ, su, mazot sızıntısı olup olmadığını, seslerin normal olup olmadığını ve göstergelerin kontrolü yapılmalıdır.

B. HER 50 SAATTE VEYA AYDA BİR :

- A paragrafındaki kontrolleri tekrarlayın
10. Yakıt, yağlama yağı, soğutma suyu sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
 11. Radyatör peteklerinin temiz olup olmadığını kontrol edin.

C. HER 200 SAATTE VEYA AYDA BİR :

- A ve B paragraflarındaki kontrolleri tekrarlayın.
12. Motorun yağını değiştirin, yağ basıncını kaydedin, su ısısını kaydedin.
 13. Hava filtresini ve hava emiş sistemini kontrol edin.
 14. V kayışların yırtılma ve gergisini kontrol edin.

D. HER 400 SAATTE VEYA 6 AYDA BİR :

- A, B ve C paragraflarındaki kontrolleri tekrarlayın.
15. Motorun yağını ve yağ filtrelerini değiştirin.
 16. Yakıt filtrelerini değiştirin.
 17. Yakıt tankındaki tortu tıpası sayesinde açarak depo tortusunu akıtın.
 18. Varsa turbaya gelen yağ ve hava borularında kaçak kontrolü yapın.
 19. Özellikle elektriksel bağlantılar olmak üzere bağlantıların sıkılığını kontrol edin.

E. HER 800 SAATTE VEYA YILDA BİR :

- A, B, C ve D, paragraflarındaki kontrolleri tekrarlayın.
20. Havalandırma borularını kontrol edin.
 21. Turboşarj kompresör çarkını difüzörünü temizleyin.
 22. Turboşarj yatak boşluğunu kontrol edin.
 23. Su pompasını kontrol edin.

F. HER 1200 SAATTE BİR :

- A, B, C, D ve E paragraflarındaki kontrolleri tekrarlayın.
24. Erijektör ve valf ayarlarını kontrol edin.
 25. Soğutma donanımını kontrol edin ve temizleyin.
 26. Marş motoru ve şarj alternatörünü kontrol edin.
 27. Montaj civata ve somunlarını kontrol edin ve sıkıştırın.

G. HER 2400 SAATTE VEYA İKİ YILDA BİR :

- A, B, C, D, E ve F paragraflarındaki kontrolleri tekrarlayın.
28. Motor üzerindeki musluklar açılarak soğutma suyunu boşaltın. Sisteme temiz su ve antifriz koyun. Sızıntı kontrolü ve bağlantı elemanlarının kontrolünü yapın. Radyatör petekleri kirli ise temizleyin. Soğutma sisteminde sıkışmış hava var ise boşaltın.
 29. Titreşim amortisörlerini kontrol edin.
 30. Motor ve donanımı kontrol edin.

Dikkat : Jeneratörünüz üretici firmanın belirttiği yükieme koşulları ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve GENPOWER'in yetkili kıldığı teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçalar dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir. (Bkz. Garanti Belgesi)